



# KAFFEEPRESSE

1. Erhitzen Sie Wasser in Ihrem Wasserkocher
2. Geben Sie den gemahlene Kaffee in Ihre Kaffeepresse
3. Gießen Sie langsam das kochende Wasser in die Kaffeepresse und rühren Sie vorsichtig um
4. Setzen Sie den Kolben vorsichtig bis knapp über die Mischung aus Wasser und gemahlenem Kaffee wieder in die Kanne ein. Drücken Sie den Kolben jedoch noch nicht komplett nach unten
5. Lassen Sie den Kaffee für 3 bis 4 Minuten ziehen
6. Drücken Sie den Kolben langsam nach unten
7. Genießen Sie genüsslich Ihre Tasse Kaffee!